

ALIMENTATIONS VARIABLES MONOPOSTE



Alimentations portatives 2 et 4kW alimentées sur secteur triphasé 380V ou 400V avec neutre et terre délivrant 2 tensions continues variables 0-250V et une tension triphasée variable 0-430V.

PROTECTION DES UTILISATEURS EN CONTINU MONOPOSTE

- Les sorties en continu sont galvaniquement isolées l'une de l'autre ainsi que du secteur par transformateurs d'isolement NF EN 61558
- Les sorties sont protégées des surcharges et des courts-circuits.

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Le continu de puissance est élaboré par un pont de Graëtz (ondulation 4%).
- Le continu auxiliaire est à redressement double alternance dont le taux d'ondulation varie avec la charge.
- L'arrêt d'urgence est à clé.
- Coffret sur roulettes.
- La signalisation lumineuse est inusable.
- Réglage des tensions par 2 autotransformateurs.
- Cordon secteur avec prise industrielle fournie.
- Sorties sur bornes de sécurité Ø 4mm.
- Dimensions 710 x 600 x 415mm - Poids COMPAK20 : 82kg - Poids COMPAK40 : 89kg.

Réf.	COMPAK20	COMPAK40
CONTINU 0-250V	8A + voltmètre & ampèremètre	16A + voltmètre & ampèremètre
TRIPHASE 0-430V	5A + voltmètre & ampèremètre	6A + voltmètre & ampèremètre
AUXILIAIRE CONTINU 0-250V	2,5A + voltmètre & ampèremètre	2,5A + voltmètre & ampèremètre



Version avec tablette rotative en mélaminé 19mm - Dimensions : 500 x 280 x H350mm

Réf.	COMPAK20-TAB	COMPAK40-TAB
------	--------------	--------------